



Bedienungsanleitung für Invisible Tastatur-Auflagen

Bitte entnehmen Sie die Tastatur-Auflage aus der Verkaufsverpackung. Richten Sie die Leertaste der Auflage anhand der Leertaste auf Ihrer Tastatur aus und legen dann den rest der EZQuest Auflage auf die Tastatur. Wischen Sie sanft über die Auflage aus der mitte heraus in beide Richtungen bis die Auflage richtig sitzt. Fertig, Sie können nun wie gewohnt auf Ihrer Tasatur tippen.

Wie reinige ich meine Tastatur Schutzhüllen?

Wir empfehlen Mr. Clean Magic Eraser zur Reinigung der Invisible Tastatur-Auflagen (welche nicht auf Silikon basieren) zu verwenden. Mr. Clean Magic Eraser finden Sie in den meisten Lebensmittelgeschäften. Benutzen Sie ein wenig Wasser mit dem Reinigungsmittel um beide Seiten der Schutzhülle zu reinigen. Nach ca einer Minute Reinigungszeit sollte die Schutzhülle wieder wie neu aussehen.

Über Fragen und Anregungen freuen wir uns, bitte senden Sie diese an folgende Mail Adresse: support@ezq.com.